

Машина для переплета документов пластиковыми пружинами GMP-Master TCC-21

Производитель: GMP Co LTD (Ю.Корея)

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА	ПОКАЗАТЕЛЬ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОДНОВРЕМЕННОЙ ПЕРФОРАЦИИ (ЛИСТОВ БУМАГИ 80Г/М ²)	12
МАКСИМАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ПЕРФОРАЦИИ	A4
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПЕРЕПЛЕТА(ЛИСТОВ БУМАГИ 80Г/М ²)	300
ВИД ПРИВОДА	МЕХАНИЧЕСКИЙ
ГАБАРИТЫ (Д x В x Ш),СМ	40 x 20 x 30
ВЕС, КГ	15
КОРПУС	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
РЕГУЛЯТОР ГЛУБИНЫ ПЕРФОРАЦИИ	ЕСТЬ
НАЛИЧИЕ ОТКЛЮЧАЮЩИХСЯ ПЕРФОРАТОРОВ	ЕСТЬ (2 КРАЙНИХ)

РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- ПЛАСТИКОВЫЕ ПРУЖИНЫ (D4,5-50ММ) РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ
- ОБЛОЖКИ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ: КАРТОН (ГЛЯНЦЕВЫЙ ИЛИ ТИСНЕННЫЙ)
ПЛАСТИК (ПРОЗРАЧНЫЙ ИЛИ ТОНИРОВАННЫЙ)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

I.

1. Установить ручки на валах машины (рис.1).
2. Плотно закрепить их.

II.

1. Используя калибр для переплета (см. схему на прилагаемом к машине упаковочном листе), измерить толщину заготовки бумаги, предназначенной для брошюровки. Выбрать соответствующий диаметр пластиковой пружины, которая будет использована.

III.

1. Установить выравнивающую планку.
2. Освободить перфораторы, потянув их на себя, затем отрегулировать положение выравнивающей планки, чтобы не оказалось, что край документа частично попадает на белый прямоугольник шкалы, соответствующий отверстию при перфорировании бумаги.

IV. Установить рукоятку регулировки отступа перфорации от края листа в положение 1, 2, 3 или 4.

У.

1. Аккуратно вставить бумагу в паз для перфорации, потянуть большую ручку вниз (на себя).
2. Вернуть ручку в вертикальное положение, вынуть перфорированную бумагу.
Рекомендуется одновременно перфорировать не более 12 листов бумаги (80 г/см²)
3. Продолжать эту операцию до тех пор, пока вся бумага, предназначенная для переплета, не будет перфорирована.

УІ.

1. Установить пластиковую пружину открывающейся стороной от себя (сверху) на металлическую гребенку.
2. Малую ручку, растягивающую пружину, потянуть вниз (на себя). Раскрыть пластиковую пружину до необходимого размера.

УІІ.

1. Пачку ранее перфорированной бумаги вертикально вставить в раскрытую пластиковую пружину, совместив отверстия в бумаге с «пальчиками» пружины. Продеть «пальчики» пружины в отверстия в бумаге. Положить бумагу горизонтально.
2. Продолжать эту операцию до тех пор, пока вся бумага не будет переплетена.

УІІІ.

1. Вернуть малую ручку в вертикальное положение.
2. Удалить полученную книгу из металлической гребенки. Вы получили профессионально переплетенный документ.