

Машина для переплета пластиковыми пружинами GMP – Mini (HPB–123)

Производитель: GMP Co LTD (Ю.Корея).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Характеристика	единица измерения	показатель
Максимальный формат перфорации		A4
Максимальный объем одновременной перфорации	Листов бумаги 80г/м ²	8
Максимальный объем переплета	Листов бумаги 80г/м ²	165 (2см)
Вид привода		Механический
Габариты д / в / ш	См	36 / 11 / 22
Вес	Кг	4

Расходными материалами являются:

- Пластиковые пружины (d 4,5-50мм) различных цветов
- Обложки различных цветов: картон (глянцевый или тисненый)
пластик (прозрачный или тонированный)

ТАБЛИЦА ВЫБОРА D ПРУЖИНЫ

Д пружины, мм	4,5	6	8	9,5	11	12,5	14	16	20	22	25	28	32	38	44	50
Максимальное кол-во листов бумаги 80г/м ²	10	25	45	65	85	105	125	145	165	200	240	270	300	350	430	480

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установить ручку на вал с правой стороны машины и плотно закрепить ее.
2. Используя прилагаемый калибр для переплета (см. схему), измерить толщину заготовки бумаги, предназначенной для брошюровки, выбрать соответствующий диаметр пластиковой пружины, которая будет использована.
3. Установить выравнивающую планку таким образом, чтобы край документа частично не попадал на белый прямоугольник шкалы, соответствующий отверстию при перфорировании бумаги.

4. Аккуратно уложить бумагу в паз для перфорации - рис.1.Потянуть ручку вниз (на себя) – рис.2. Вернуть ручку в вертикальное положение. Вынуть перфорированную бумагу. Рекомендуется одновременно перфорировать не более 8 листов бумаги (80 г/м²). Продолжать эту операцию до тех пор, пока вся бумага, предназначенная для переплета, не будет перфорирована.
5. Установить пластиковую пружину открывающейся частью от себя (сверху) на металлическую гребенку.
6. Потяните ручку от себя до тех пор, пока пластиковая пружина не раскроется на необходимый Вам размер. Оставьте ее в таком положении.
7. Пачку ранее перфорированной бумаги, вертикально вставить в раскрытую пластиковую пружину, совместив отверстия в бумаге с «пальчиками» пружины. Продеть «пальчики» пружины в отверстия в бумаге, положить бумагу горизонтально – рис.3. Продолжать эту операцию до тех пор. Пока вся бумага не будет переплетена.
8. Вернуть ручку в вертикальное положение и удалить полученную книгу из металлической гребенки. Вы получили профессионально переплетенный документ.